

## PLACA DE CALLE CON TECLADO

### Funcionamiento

Cuando se pulsa el botón de abrepuertas del teléfono o del monitor, dicho dispositivo solicita al grupo fónico a través del BUS de comunicación (bornas D1, D2) la apertura de la puerta. El grupo fónico transmite dicha solicitud al teclado numérico (conector OUT). El teclado numérico envía entonces una tensión continua (bornas 11 y 12) tanto al abrepuertas, permitiendo la apertura de la puerta, como al accesorio ASC-050 (bornas  $\nabla$ , Ctrl2), permitiendo cerrar el circuito de la iluminación de escalera.

### ESQUEMA DE CONEXIONES

