

NOVEDADES DE LA CENTRAL DETECTA-6 VERSION 5.12

Funciones

- El PGM1 se activará al activar la función de coacción desde el teclado, si se selecciona la opción correspondiente.
- **Todas las centrales arrancan a tensión de 10V durante los primeros minutos, de esta manera no sobrecargan en exceso la fuente en caso de la batería estuviera muy gastada.**
- En programación de salidas / relés, se añade la opción 4 – “ si recibe nueva activación reactiva la temporización de la salida”
 - o Una salida con tiempo 60 segundos está activada, si a los 30 segundos de estar sonando recibe una nueva activación, en caso de tener activada dicha opción, reiniciará el timer al 60 segundos, siendo el tiempo total de activación de 1:30.
 - o En caso de que una salida con tiempo 255 (infinito) esté activada:
 - Con la opción activada, en caso de tener un nuevo disparo, la salida continuará activada.
 - Sin la opción activada, en caso de tener un nuevo disparo, la salida se desactivará.

Funciones de Teclado

- Todas las centrales muestran la memoria de zonas que han provocado alarma en la última conexión (si las hubiera), cuando se desconecta por teclado
- Todas las centrales muestran las zonas que están en avería (si las hubiera) después de desconectar la central. Se incluyen en avería las zonas vía radio con batería baja.
- Todas las centrales muestran las salidas que están en avería (si las hubiera) después de desconectar la central.
- Si se pulsa * y seguidamente 1 durante dos segundos, el teclado muestra las zonas en avería.
- Si se pulsa * y seguidamente 4 durante dos segundos, el teclado muestra las salidas en avería.
- Los sonidos de alarma del teclado se desactivan cuando la central entra en modo escucha / habla.

Funciones de Telecontrol

- Mejora importante del algoritmo de detección DTMF
- Mejora importante del Manos libres en centrales Detecta6, (equipadas con potenciómetro digital)
- Función 3+# en telecontrol, reproduce mensaje de zonas que han causado alarma en la última conexión
- Función 1+# en telecontrol, reproduce mensaje de zonas que están detectando.
- Cuando se entra en modo escucha / habla, se desactivan las salidas de sirena que estuvieran activas. Así como los sonidos del teclado.