codell

TEMPORIZADOR

Lea las siguientes instrucciones con atención antes de conectar el temporizador a aparatos eléctricos.

IMPORTANTE

No enchufar en un aparato que exceda una carga de 16(2) Amp. Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier aparato está insertado por completo en la salida del temporizador. Si tiene que limpiar el temporizador, desconéctelo de la alimentación y frótelo con un trapo seco.

NO SUMERGIR EL TEMPORIZADOR EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO

Las estufas y aparatos similares siempre deben controlarse cuando se usen. El fabricante recomienda no conectar dichos aparatos a un temporizador.

Definición de teclas

1. MASTER CLEAR: Borra todos los datos de la memoria incluida la hora actual y todos los programas.
2. RANDOM: Activa o cancela la función aleatoria.
3. CLOCK: Configura la hora actual con los botones WEEK, HOUR, MIN. Seleccione el modo 12 o 24 horas con el botón TIMER. Active la función verano con el botón ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: Configura programas con los botones WEEK, HOUR, MIN. Seleccione el modo 12 o 24 horas con el botón CLOCK.
5. ON/AUTO/OFF: Selecciona el modo de funcionamiento del temporizador.
6. WEEK: Configura la semana con el botón CLOCK o TIMER.
7. HOUR: Configura la hora con el botón CLOCK o TIMER.
8. MIN: Configura los minutos con el botón CLOCK o TIMER.
9. RST/RCL: Cancela programas o recupera programas cancelados.

Características generales

1. 10 programas ON/OFF con medida de 1 minuto.
2. A elegir entre MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Modo 12/24 horas.
4. Gran pantalla LCD con segundero.
5. Disponible función de verano.
6. Función aleatoria con avance aleatorio de 10-31 minutos entre las 6:00 PM y las 6:00 AM.
7. 16 combinaciones de día o bloques de días disponibles de la siguiente forma:

MO (Lunes)
TU (Martes)
WE (Miércoles)
TH (Jueves)
FR (Viernes)
SA (Sábado)
SU (Domingo)
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

FUNCIONAMIENTO INICIAL

1. Enchufe el temporizador en una fuente normal de 230-240 voltios y enciéndalo. Deje que la batería de la memoria de seguridad cargue aproximadamente 14 horas.
2. Después de cargar, elimine toda la información actual pulsando el botón MASTER CLEAR con un objeto afilado como un bolígrafo o un lápiz.
3. El temporizador está listo para configurarlo.

CONFIGURAR LA HORA ACTUAL

1. Pulse el botón CLOCK y manténgalo, al mismo tiempo pulse el botón WEEK hasta que se muestre el día actual. Pulse el botón HOUR o MIN hasta que se muestre la hora actual. Durante la configuración, los botones WEEK, HOUR y MIN pueden dejarse pulsados para usar el avance rápido.
2. Suelte ambos botones. La semana y la hora quedarán configurados.
3. Para modificar una hora incorrecta, repita los pasos anteriores.

CONFIGURAR PROGRAMAS

CONSEJO: Cuando verifique los programas asegúrese de que la configuración no coincide, en especial al usar la opción de bloqueo. Si hay programas que coinciden, según la hora del programa se ejecutará el temporizador ON u OFF, no el número de programa. El programa OFF tiene prioridad sobre el programa ON.

1. Pulse el botón TIMER y suéltelo. La pantalla muestra ON_1. Ahora puede realizar el primer ajuste de ON.
2. Pulse el botón WEEK para fijar el día o bloquear días. Configure la hora pulsando el botón HOUR y MIN.
3. Pulse de nuevo el botón TIMER para terminar la primera configuración de ON e introduzca la primera configuración de OFF. La pantalla muestra OFF_1. Repita el número 2 para configurar OFF por primera vez.
4. Pulse de nuevo el botón TIMER para terminar la primera configuración de OFF e introduzca la 2ª configuración de ON. Repita 2 y 3 para programar los restantes ajustes. Pulse el botón TIMER y manténgalo 2 segundos para pasar a avance rápido.
5. Después de terminar la configuración, pulse el botón CLOCK. El temporizador está listo para funcionar.

EJEMPLO: Reloj ON a las 17:15 y OFF a las 22:30 cada día

a. Pulse TIMER una vez y suéltelo. La pantalla muestra ON_1.
b. Pulse WEEK hasta que la pantalla muestre "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
c. Pulse HOUR hasta que la pantalla muestre 5:00 PM o 17:00
d. Pulse MIN hasta que la pantalla muestre 5:15 PM o 17:15
e. Pulse TIMER de nuevo y suéltelo. La pantalla muestra OFF_1
f. Repita c y d hasta que la pantalla muestre 10:30PM o 22:30

CONFIGURACIÓN MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Los modos de funcionamiento pueden cambiarse durante la configuración de programa.

1. Pulse el botón ON/AUTO/OFF para volver a los tres modos por turno.
2. Los programas solo pueden ejecutarse en modo AUTO. Cuando se selecciona AUTO, el reloj funciona según los programas. En los modos MANUAL ON o MANUAL OFF, se ignoran todos los programas y el temporizador no funciona. Cuando se selecciona el modo MANUAL ON, la salida de energía siempre está en ON. Cuando se selecciona el modo MANUAL OFF, la salida de energía siempre está en OFF.
3. Cuando se pasa del modo MANUAL ON a AUTO, el temporizador mantendrá la configuración de MANUAL ON hasta que se vuelva a configurar.

FUNCIÓN RANDOM

1. Pulse el botón RANDOM. La pantalla muestra R(RANDOM). La función RANDOM está activada.
2. Cuando esta función está activada, la configuración se ejecutará con un avance aleatorio de 10-31 minutos entre las 6:00 PM y las 6:00 AM.
3. Pulse de nuevo el botón RANDOM para cancelar esta función. La función Random puede establecerse durante la configuración de programa.
4. La función RANDOM solo puede ejecutarse en modo AUTO entre las 6:00 PM y las 6:00 AM.

MODO 12/24 HORAS

Pulse CLOCK y TIMER al mismo tiempo para cambiar la apariencia entre modo 12 o 24 horas.

FUNCIÓN VERANO

1. Pulse CLOCK y ON/AUTO/OFF al mismo tiempo. La pantalla muestra S(Summertime). El reloj avanza 1 hora.
2. Para volver a la configuración de invierno, pulse de nuevo los dos botones. El reloj se retrasa 1 hora. S desaparece de la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 230/240VCA 50Hz
Carga máxima: 16(2)A, 3600W
Configuración mínima de tiempo: 1 Minuto
Temperatura de funcionamiento:-10 a +40º C
Precisión: +/- 1 minuto por mes
Batería de seguridad: NiMH 1.2V >100horas

Fabricado en P.R.C.